

RE-UL-RCU inleer proces

(Rebox Universal Learning Remote Control Unit)

Heb je deze Rebox afstandsbediening, dan kan deze tevens een aantal basale TV functies 'aangeleerd' worden:

- ✓ TV power ON/OFF
- ✓ TV input selectie (bron/source)
- ✓ TV volume UP/DOWN
- ✓ TV channel UP/DOWN (niet relevant wanneer TV/Radio services via de Rebox ontvanger alléén worden aangeroepen)

- Houdt de OK button ① samen met de TV ON/OFF button ② 2 à 3 seconden ingedrukt, tot de power button LED ③ van deze RCU permanent blijft branden.
Indien de LED snel knippert, ipv permanent branden, dan zijn beide buttons te lang/kort ingedrukt gehouden.
Verwijder dan de batterijen, en probeer opnieuw.
- Leg de Rebox RE-UL-RCU tegenover de in te leren TV RCU.
Beide afstandsbedieningen dienen op gelijk horizontaal niveau , met het IR (infrarood) gedeelte, tegenover elkaar te liggen, met 3 cm afstand van elkaar.
- Kies nu een in te leren button op de Rebox RE-UL-RCU, uit het kader (zie ② in de afbeelding).
Voorbeeld:
Wanneer je de TV power ON/OFF button ② van de Rebox RCU wilt inleren, druk deze button dan 1x in, en druk daarna 1x op power ON/OFF button van de originele TV afstandsbediening.
- Herhaal deze stappen voor de overige in te leren buttons, indien gewenst.
- Indien het inleren gereed is, kunnen beide RCU's van elkaar verwijderd worden, en klik je 1x op de TV power ON/OFF button ② van de Rebox RE-UL-RCU afstandsbediening.
- De Rebox power button ③ zal 10 seconden snel knipperen, waarna deze power LED uit gaat, ten teken dat het inleer proces is voltooid.

