

Kinderslot – zenders locken & unlocken (RE-XX20 modellen)

Locken:

Druk op de afstandsbediening de 'OK' knop.

Kies in het menu "zenderlijst manager" (playlist knop op de afstandsbediening).

Kies in het pop-up schermje rechts voor de optie "zenders vergrendelen".

Selecteer nu in de zenderlijst (uiterst links) de betreffende zender waarop een kinderslot dient te komen, en kies OK op de RCU.

De zender komt nu in de "vergrendelde zenders" lijst te staan (midden venster).

Herhaal de procedure voor eventueel overige te locken zenders.

Unlocken:

Druk op de afstandsbediening de 'OK' knop.

Kies in het menu "zenderlijst manager" (playlist knop op de afstandsbediening).

Kies in het pop-up schermje rechts voor de optie "zenders vergrendelen".

Kies in het middenkader de te unlocken zender, en klik op OK.

Herhaal dit voor eventueel overige te unlocken zenders.