

HDD inbouw instructies voor de RE-8220HD S-PVR

NOTE:

Vwb de te kiezen HDD, verwijzen we graag naar de extra info op onze Rebox website.

NOTE:

Wanneer er bewerkingen worden uitgevoerd, binnen in de ontvanger, dient de ontvanger van het spanningsnet afgekoppeld te worden!

Het plaatsen/positioneren van de bracket tbv van de HDD inbouw, is anders dan men gewend was bij onze vorige ontvangers met HDD inbouw optie.

De 2,5" HDD wordt nog maar met 2 schroefjes aan de bracket gemonteerd, en de bracket zelf nog maar met één schroefje op het moederbord.

De niet aan de bracket geschroefde andere lange zijde van de HDD, wordt tegen de binnenkant van het frame, boven de SCART aansluiting geplaatst, en vanaf de buitenkant van het frame met 2 schroefjes vastgezet. Zie hiervoor de laatste foto, waarop deze 2 schroefpunten geel gearceerd zijn.



